

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bushnell.nt-rt.ru> || bhv@nt-rt.ru

Солнечная панель камеры следа Solar Panel



Одно из правил каждого успешного охотника — не тревожить место охоты, если в этом нет крайней необходимости. Продлить срок службы батарей вашей фотокамеры — один из лучших способов сократить количество поездок к месту съемки. Солнечная панель Bushnell Trail Camera продлевает срок службы батареи вашей фотоловушки на несколько месяцев! Используйте прилагаемый регулируемый винтовой кронштейн, чтобы установить его рядом с камерой. Прикрепите положительные фиксирующие тросы, и все готово!

Аксессуар Bushnell Solar Panel (№ 119986) предназначен для использования в качестве дополнительного источника питания для всех текущих моделей камер Trophy Cam HD Aggressor, Trophy Cam HD Aggressor Wireless, Impulse, Core, CelluCore и Prime. С солнечной панелью, установленной рядом с камерой и подключенной к разъему внешнего питания, вы обнаружите, что батареи вашей камеры работают намного дольше, прежде чем их нужно будет заменить. Солнечная панель имеет внутренний литий-ионный силовой сердечник, который непрерывно заряжается солнечными элементами, когда они подвергаются воздействию солнца. После подключения камера будет получать питание от заряженной литиевой батареи солнечной панели как можно дольше, переключаясь на внутренние батареи только тогда, когда уровень заряда батареи солнечной панели слишком низок. В результате срок службы батарей камеры значительно увеличится.

Зарядка солнечной панели через USB

Солнечная панель также включает в себя USB-порт, позволяющий «предварительно заряжать» внутреннее ядро питания перед использованием в полевых условиях от USB-подключения компьютера или аналогичного доступного источника питания USB. Делать это НЕ требуется перед использованием, но это позволит немедленно начать подачу дополнительного питания к вашей камере, вместо того, чтобы ждать, пока солнечные элементы накопят достаточный заряд.

Чтобы использовать эту функцию, подключите совместимый мини-кабель USB (не входит в комплект) от панели солнечных батарей к компьютеру или соответствующему источнику питания. Светодиодный индикатор зарядки на задней панели солнечной панели будет светиться красным во время зарядки, а затем загорится зеленым, когда зарядка будет завершена.

Монтаж и подключение камеры

К солнечной панели прилагается монтажный кронштейн. Кронштейн следует сначала привинтить к дереву в точке над камерой, где солнечная панель беспрепятственно подвергается воздействию солнца в течение большей части дня. Прочно прикрепив поворотную головку к кронштейну для дерева, подсоедините болт с резьбой на конце поворотной головки к монтажному гнезду (латунь 1/4" x 20) на задней панели панели солнечных батарей. Ослабьте ручку поворотной головки, затем Солнечная панель так, чтобы солнечные элементы были направлены на солнце. После выравнивания затяните оба стопорных кольца. Наконец, прикрепите прилагаемый кабель как к солнечной панели, так и к камере и завяжите слабину.

- Продлевает срок службы батареи камеры следя на несколько месяцев
- Заряжается через USB-кабель (не входит в комплект)
- Регулируемый ввинчивающийся кронштейн в комплекте
- Точки крепления кабеля с принудительной блокировкой для камеры и солнечной панели
- Индикатор уровня заряда на задней панели
- Совместимость с камерами Core, Prime, Impulse, CelluCore и Aggressor Trail.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Требования к мощности	5 В при мин. 500 мА
Напряжение USB-зарядки	4В – 6В
Напряжение разрядки	7В - 8,4В
Максимум. Текущий разряд	2А
Максимум. Защита от зарядного напряжения	6В
Рекомендуемое время зарядки	До 12 часов
Рабочая Температура	-20 – 40°C
Температура хранения	-30 - 70°C
Рабочая влажность	5% - 90%

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://bushnell.nt-rt.ru> || bhv@nt-rt.ru